

### Met deze tips gaat uw accu zo lang mogelijk mee:

- Bewaar de accu van uw elektrische fiets altijd op een droge plek waar het niet kouder wordt dan 10°C en niet warmer dan 30°C, het liefst op kamertemperatuur.
- Gereviseerde accu's leveren pas na circa 3 laadcycli hun maximale capaciteit. Laad de accu daarom in ieder geval de eerste 3 keer volledig op om de maximale capaciteit uit uw accu te halen.
- Ontlaad uw accu nooit op een zelfgemaakte ontlader, maar fiets hem helemaal leeg.
- Laad de accu het liefst op kamertemperatuur op, bij koud weer duurt het laden een stuk langer.
- Zorg dat u de accu losgekoppeld van de lader bewaart.
- Indien u de fiets langere tijd niet gebruikt, berg dan de accu niet leeg op, maar juist helemaal vol geladen. Haal de accu uit de fiets en bewaar deze op een droge plek bij kamertemperatuur.
- Laad de accu minimaal om de maand op als u deze voor langere tijd niet gebruikt.
- Als u een LCD-display heeft, kan deze tijdens koude dagen trager reageren dan gebruikelijk. Heeft u een afneembaar display? Bewaar deze dan ook binnen als de temperaturen dalen tot het vriespunt, dit voorkomt beschadiging.
- Let op, uw gereviseerde accu heeft 12 maanden garantie op fabrieksfouten (diepte ontlading is uitgesloten van garantie).

**Raadpleeg bij twijfel altijd de handleiding van uw e-bike. Heeft u deze niet? Bezoek dan [www.cortina-ecomofietsen.nl](http://www.cortina-ecomofietsen.nl). Hier kunt u de meest recente handleiding downloaden.**



### Mit diesen Tipps erreicht Ihr Akku eine maximale Lebensdauer:

- Den Akku Ihres elektrischen Fahrrads jederzeit an einem trockenen Ort, bei mindestens 10°C und höchstens 30°C, vorzugsweise auf Raumtemperatur, lagern.
- Überholte Akkus liefern erst nach etwa 3 Ladezyklen ihre maximale Kapazität. Sorgen Sie daher dafür, dass der Akku zumindest die ersten 3 Mal vollständig aufgeladen und wieder entladen wird, um Ihren Akku mit maximaler Kapazität zu nutzen.
- Entladen Sie Ihren Akku keinesfalls mit einem selbstgemachten Entlader, sondern fahren Sie bis zur vollständigen Entleerung mit dem Rad.
- Laden Sie den Akku vorzugsweise auf Raumtemperatur auf, bei kalten Temperaturen dauert das Aufladen wesentlich länger.
- Lagern Sie den Akku getrennt vom Ladegerät.
- Falls Sie Ihr Fahrrad längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie den Akku dann nicht leer, sondern in vollständig aufgeladenem Zustand. Nehmen Sie den Akku aus dem Rad und lagern Sie ihn an einer trockenen Stelle auf Raumtemperatur.
- Laden Sie den Akku mindestens alle zwei Monate auf, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
- Wenn Sie ein LCD-Display haben, dann kann es an kalten Tagen langsamer reagieren als gewohnt. Haben Sie ein abnehmbares Display? Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sollten Sie auch dieses Display drinnen aufbewahren, um Schäden zu verhindern.
- Achtung: bei überholten Akkus gewähren wir 12 Monate Garantie auf Fabrikmängel (Tiefenentladung ist von der Garantie ausgeschlossen).

Im Zweifelsfall lesen Sie bitte unbedingt die Gebrauchsanweisung Ihres e-Bikes. Haben Sie keine Gebrauchsanweisung? Dann besuchen Sie [www.cortinafahrrad.de](http://www.cortinafahrrad.de). Hier können Sie die neueste Gebrauchsanweisung herunterladen.

Version 1 - Mai 2016



CORTINAFAHRRAD.DE

### These tips will ensure that your battery lasts as long as possible:

- Always keep the battery of an electric bicycle in a clean place where the temperature does not fall below 10°C or rise above 30°C, preferably at room temperature.
- Reconditioned batteries do not reach their maximum capacity until after about 3 charging cycles. For that reason you should fully charge the battery for the first three times in order to get the maximum capacity out of it.
- Never discharge the battery with a home-made discharger, but cycle until it is completely empty.
- It is preferable to charge the battery at room temperature: charging will take a lot longer in cold temperatures.
- Make sure that the battery is disconnected from the charger during storage.
- If you do not use the bicycle for a longer period of time do not store the battery empty but keep it fully charged. Take the battery out of the bicycle and keep it in a dry place at room temperature.
- Charge the battery at least every other month if you do not use the bicycle for longer periods of time.
- If you have an LCD display, it may respond more slowly than usual on cold days. Do you have a removable display? If so keep it indoors if the temperature falls below freezing point to prevent it from being damaged.
- NB: your reconditioned battery has a 12-month guarantee for factory defects (deep discharge is excluded from the guarantee).

In case of doubt, always check the manual of your e-bike. Do you not have the manual? See [www.cortinabikes.com](http://www.cortinabikes.com). Here you will be able to download the most recent manual.

Version 1 - May 2016



CORTINABIKES.COM